

# Dräger PARAT® Soft Pack

## Bruksanvisning



Dräger PARAT® 7520 Soft Pack



Trekk den gule klaffen nedover. Sikkerhetsforseglingen brytes automatisk.



Åpne Soft Pack helt slik at frontfilterets tetningsplugg fjernes.



Fjern hetten fra Soft Pack.



Den andre tetningspluggen løsner fra filteret.



Utvid nakkeforseglingen og trekk hetten over hodet. Sørg for at nese og hake sitter komfortabelt i halvmasken og at alt hår er gjemt inn i hetten.



Sjekk passformen til halvmasken ved å lukke den fremre filteråpningen med håndflaten. Pust inn.



Hvis det ikke genereres undertrykk, juster halvmasken på nytt for å sikre en tett passform over nese og munn.



Klar for rømning.

**NB! For Yara Porsgrunn ansatte, innleide og lærlinger**

Dersom rømningshetten er benyttet eller at datostempling på filteret er passert, skal hetten leveres til HMS-avdelingen og ny hette vil bli utlevert.